

ドラゴン 発報音声内容

緊急地震速報 発報音声パターン

スーパードラゴンの緊急地震速報の発報音声には、TYPE 1、TYPE 2、TYPE 3、TYPE 4の4種類があります。4種類のいずれかを選択します。

緊急地震速報が警報か、予報かで、冒頭音(NHKチャイム音やREIC音)が異なります。

警報：震度5弱以上が予想される地震では警報として緊急地震速報が発報されます。(冒頭音:NHKチャイム音)

予報：震度4以下が予想される地震では予報として緊急地震速報が発報されます。(冒頭音:REIC音)

TYPE 1は、詳細表現で、猶予時間、予測震度をお知らせします。

TYPE 2 ~ TYPE 4は、曖昧表現を基本とし、必要に応じて猶予時間、予測震度をお知らせします。

TYPE 1 警報音声：猶予時間、予測震度を詳細にお知らせ

猶予時間	音声内容
30秒前	NHKチャイム音♪、地震警報 30秒前 震度5強
20秒前	NHKチャイム音♪、地震警報 20秒前 震度5強
10秒前~0秒	10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0 (カウントダウン)
0秒以降	地震警報、震度5強、NHKチャイム音♪、強い揺れに警戒してください (指定回数繰り返し)

TYPE 1 予報音声：猶予時間、予測震度を詳細にお知らせ

猶予時間	音声内容
30秒前	REIC音♪、地震予報 30秒前 震度4
20秒前	REIC音♪、地震予報 20秒前 震度4
10秒前~0秒	10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0 (カウントダウン)
0秒以降	地震予報、震度4、REIC音♪、身の安全に注意してください (指定回数繰り返し)

TYPE 2 警報音声：カウントダウン中は曖昧表現、0秒以降に予測震度をお知らせ

猶予時間	音声内容
30秒前	NHKチャイム音♪、地震警報 強い揺れに警戒してください。
20秒前	NHKチャイム音♪、地震警報 強い揺れに警戒してください。
10秒前~0秒	NHKチャイム音♪、地震警報 強い揺れに警戒してください。
0秒以降	地震警報、震度5強、NHKチャイム音♪、強い揺れに警戒してください (指定回数繰り返し)

TYPE 2 予報音声：カウントダウン中は曖昧表現、0秒以降に予測震度をお知らせ

猶予時間	音声内容
30秒前	REIC音♪、地震予報 身の安全に注意してください。
20秒前	REIC音♪、地震予報 身の安全に注意してください。
10秒前~0秒	REIC音♪、地震予報 身の安全に注意してください。
0秒以降	地震予報、震度4、REIC音♪、身の安全に注意してください (指定回数繰り返し)

TYPE 3 警報：カウントダウン中は猶予時間のみお知らせ、0秒以降に予測震度をお知らせ

猶予時間	音声内容
30秒前	NHKチャイム音♪、地震警報 30秒前 強い揺れに警戒してください。
20秒前	NHKチャイム音♪、地震警報 20秒前 強い揺れに警戒してください。
10秒前~0秒	NHKチャイム音♪、地震警報 10秒前 強い揺れに警戒してください。
0秒以降	地震警報、震度5強、NHKチャイム音♪、強い揺れに警戒してください (指定回数繰り返し)

TYPE 3 予報音声：カウントダウン中は猶予時間のみお知らせ、0秒以降に予測震度をお知らせ

猶予時間	音声内容
30秒前	REIC音♪、地震予報 30秒前 身の安全に注意してください。
20秒前	REIC音♪、地震予報 20秒前 身の安全に注意してください。
10秒前~0秒	REIC音♪、地震予報 10秒前 身の安全に注意してください。
0秒以降	地震予報、震度4、REIC音♪、身の安全に注意してください (指定回数繰り返し)

TYPE 4 警報音声：カウントダウン中・0秒以降も曖昧表現、猶予時間、予測震度はお知らせしません

猶予時間	音声内容
30秒前	NHKチャイム音♪、地震警報 強い揺れに警戒してください。
20秒前	NHKチャイム音♪、地震警報 強い揺れに警戒してください。
10秒前~0秒	NHKチャイム音♪、地震警報 強い揺れに警戒してください。
0秒以降	NHKチャイム音♪、地震警報 強い揺れに警戒してください (指定回数繰り返し)

TYPE 4 予報音声：カウントダウン中・0秒以降も曖昧表現、猶予時間、予測震度はお知らせしません。

猶予時間	音声内容
30秒前	REIC音♪、地震予報 身の安全に注意してください。
20秒前	REIC音♪、地震予報 身の安全に注意してください。
10秒前～0秒	REIC音♪、地震予報 身の安全に注意してください。
0秒以降	REIC音♪、地震予報 身の安全に注意してください（指定回数繰り返し）

※ 0秒以降のメッセージは、本体で設定した指定回数を繰り返します。 デモ音声は3回繰り返しています。

※ REIC音とは、リアルタイム地震情報利用協議会(REIC)が作成したサイン音を示します。

津波警報 発報音声パターン

スーパードラゴンの緊急地震速報の津波音声には、津波予報、津波注意報、津波警報、大津波警報の4種類があります。4種類のいずれかを選択します。

津波予報を選択 発報の対象となる津波は、津波予報、津波注意報、津波警報、大津波警報

津波予報	音声内容
	ピンポンパンポン♪、津波予報が発表されました。若干の海面変動が予想されますが被害の心配はありません。

津波注意報を選択 発報の対象となる津波は、津波注意報、津波警報、大津波警報

津波注意報	音声内容
	ウー♪、津波注意報が発表されました。海の中や海岸付近は危険です。直ちに海から上がって海岸から離れてください。

津波警報を選択 発報の対象となる津波は、津波警報、大津波警報

津波警報	音声内容
	ウーウー♪、津波警報が発表されました。津波による被害が発生します。直ちに高台や避難ビルなどに避難してください。

大津波警報を選択 発報の対象となる津波は、大津波警報

大津波警報	音声内容
	ウーウーウー♪、大津波警報が発表されました。甚大な被害が発生します。直ちに高台や避難ビルなどに避難してください。

訓練・試験放送 音声パターン

スーパードラゴンの避難訓練・試験放送用の内蔵音源には、緊急地震速報用の音声と津波警報の音声があります。緊急地震速報は、本体ボタン又はWEB操作で行いますが、津波は、WEB操作でのみ訓練・試験放送を行うことができます。いずれの場合も、外部接続機器が起動しますのでご注意ください。

訓練用の音声は、発報音声(TYPE 1 ～ TYPE 4)の音声の最初と最後に訓練 開始案内音声と訓練 終了案内音声が発送されます。


緊急地震速報 訓練・試験放送用 発報音声

猶予時間	音声内容
訓練 開始音声	ただ今から緊急地震速報の訓練報を通報します。
30秒前	――― 指定したTYPEごとの発報音声となります ―――
20秒前	――― 指定したTYPEごとの発報音声となります ―――
10秒前～0秒	――― 指定したTYPEごとの発報音声となります ―――
0秒以降	――― 指定したTYPEごとの発報音声となります ―――
訓練 終了音声	ただ今のは訓練通報でした。

津波 訓練・試験放送用 発報音声

訓練 開始音声	音声内容
	ただ今から津波速報の訓練報を通報します。
	――― 指定した津波ごとの発報音声となります ―――
訓練 終了音声	ただ今のは訓練報でした。

総発売元



緊急地震速報のリーディングカンパニー

株式会社 J コーポレーション

総合窓口 TEL 0742-53-7833

業務管理センター 631-0011 奈良市押熊町557-7-4F

1版 191108